НАЗНАЧЕНИЕ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Спасибо за Ваш выбор и приобретение смартфона F+ SA50 2GB/16GB 2000mAh GMS. Смартфон F+ SA50 2GB/16GB 2000mAh GMS предназначен для работы в составе систем подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 850/900/1800/1900 в качестве оконечного абонентского устройства с поддержкой режима пакетной передачи данных (технология GPRS класс B) и улучшенной канальной передачи данных с восьмипозиционной фазовой модуляцией (технология EDGE), стандартов UMTS 900/2000 и режима доступа к высокоскоростным пакетным данным на линии «вниз» (технология HSDPA) и на линии «вверх» (технология HSUPA), стандартов 802.11 b/g/n и 802.15 (Bluetooth), а также стандарта высокоскоростной беспроводной передачи данных (LTE- FDD).
Пожалуйста, проверьте, все ли комплектующие на месте:
1. Смартфон
2. Аккумуляторная батарея
3. Зарядное устройство
4. USB-кабель
5. Руководство пользователя
6. Гарантийный талон
Примечание: комплектация может быть изменена без дополнительного уведомления.

УСТАНОВКА SIM И КАРТЫ ПАМЯТИ

Ваш смартфон позволяет использовать одновременно одну микро SIM-карту и одну нано SIM-карту различных мобильных операторов. На SIM-картах хранится информация, необходимая для подключения телефона к сетям операторов сотовой связи, личная информация, такая как PIN-код (Персональный Идентификационный Номер), записи телефонной книги, сообщения и другие настройки сервисов оператора.
Некоторые функции мобильного телефона зависят от услуг и настроек оператора сотовой связи. Отдельные функции могут быть включены или выключены оператором, а их функциональный диапазон может быть ограничен настройками сети. Сведения о доступности и стоимости тех или иных функций можно уточнить у оператора сотовой связи.
1. Для открытия крышки аккумуляторного отсека подцепите ее за углубление на задней панели, находящееся в нижней части корпуса, и потяните.
2. Установку SIM-карт необходимо производить в предназначенные для них слоты с учетом позиций угловых срезов.
Внимание! Одновременная работа обоих слотов в сетях 3G/4G не поддерживается. SIM-карта для работы в сети 3G/4G может быть выбрана из меню. Для получения микро и нано-SIM обратитесь к оператору связи.
3. Установка карты памяти осуществляется в предназначенный для неё слот.
4. Закройте крышкой аккумуляторный отсек и нажмите на неё до полной фиксации.
Внимание! Карта памяти не входит в комплект поставки и продается отдельно!

Внимание! В слот SIM запрещается:
• устанавливать другие типы SIM-карт (в том числе с адаптерами),
• устанавливать SIM-карту в неверном положении (см. позицию углового среза),
• использовать вырезанные SIM-карты иного типа и размера.
Несоблюдение правил приведет к повреждению SIM слота и отказу в гарантийном обслуживании.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК И ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Подключение к ПК.
Подключите один конец USB-кабеля к микро-USB порту телефона, второй - к порту USB на компьютере. В случае правильного подключения, вы получите доступ к файлам вашего телефона на ПК.
Зарядка.
Рекомендуется использование зарядного устройства с параметрами выходного тока и напряжения: 5В, 1А.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА

Включение устройства. Нажмите и удерживайте клавишу блокировки в течение 5 секунд. Если необходимо, введите PIN-код SIM-карт и нажмите ввод (⇒I) PIN-код предоставляется вашим провайдером услуг. Чтобы изменить его, перейдите в *Настройки - Безопасность - Блокировка SIM-карты - Изменить PIN-код SIM-карты.*
Выключение устройства. Нажмите и удерживайте клавишу блокировки, пока не появится *Меню выбора.* Выберите пункт *Выключить.*
Внимание! Включение и выключение устройства может занять некоторое время.

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА

При первом включении устройства вам будет предложено произвести первоначальную настройку устройства. Вы можете пропустить один или несколько шагов настройки и вернуться к ним позднее. Для этого на главном экране откройте меню приложений, выберите Настройки.
Настройка приоритета SIM-карт:
Мобильный интернет
Настройки - Сеть и интернет - SIM-карты - Мобильный интернет.
Вызовы
Настройки - Сеть и интернет - SIM-карты - Разрешить звонки.
SMS
Настройки - Сеть и интернет - SIM-карты - SMS.
Настройка Wi-Fi:
Настройки - Сеть и интернет - Wi-Fi.
Добавление аккаунта:
Настройки - Пароли и аккаунты - Добавить аккаунт.

Настройка блокировки телефона:
Настройки - Безопасность - Защита устройства - Блокировка экрана.
Настройка времени и часового пояса:
По умолчанию включена автоматическая синхронизация времени и даты. Но если вы хотите изменить параметры, то перейдите в Настройки - Система - Дата и время.

СБРОС НАСТРОЕК ТЕЛЕФОНА

Перезагрузка телефона (программный сброс)
Если ваш телефон работает медленнее, чем обычно, зависает или работает некорректно, попробуйте перезапустить телефон. Для этого выключите его, а затем снова включите.
Восстановление заводских настроек (аппаратный сброс)
Если ваш телефон перестал отвечать на ваши действия, есть проблема, нерешаемая программным сбросом, или вы отдаете ваш телефон кому-либо, вы можете выполнить полный сброс настроек. Это действие вернёт телефон в заводское состояние.
Откройте *Настройки - Система - Сброс настроек.*
Внимание! Все ваши данные и пользовательские настройки будут удалены, а также будут удалены все загруженные и установленные приложения. Прежде чем выполнять сброс настроек, не забудьте выполнить резервирование необходимых данных и файлов!
Внимание! Сброс настроек не удаляет данные с карты памяти.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей 5.0”
Камера 5Mп / 2Mп
Батарея 2000 мАч
Память ROM: 16 Гб / RAM: 2 Гб
Процессор MT6739V/WA

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Сервисные центры в Москве находятся по адресам:
https://fplusmobile.ru/support/
ООО “Орион Сервис”
Москва, ул. Трифоновская, 45
(495) 118-93-26

Телефоны службы технической поддержки пользователей
8-800-25-00-717
8-495-781-76-35
Время работы:
понедельник-пятница, 9:00-19:00 (время московское)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Все наименования установленных сторонних приложений являются зарегистрированными торговыми марками. Сервисы третьих лиц, установленные на устройстве, могут запрашивать доступ к личной информации. Возможна отправка служебных данных посредством мобильных сетей. Данная информация может использоваться для активации гарантии и лицензий на программное обеспечение. Внимательно изучите политику конфиденциальности сторонних приложений.

Мобильное устройство F+ SA50 2GB/16GB 2000mAh GMS соответствует международным требованиям к уровню облучения в радиочастотном диапазоне. Предельное значение удельного коэффициента поглощения (SAR) не превышает 2,0 Вт/кг. Данные нормы допустимых границ безопасного облучения были разработаны независимой научно-исследовательской организацией ICNIRP и исключают возможность нанесения угроз здоровью человека.

Дата изготовления изделия F+ SA50 2GB/16GB 2000mAh GMS (ТУ 26.20.11.110 - 003-31599443-2022) указана на наклейке, которая находится на несъемной аккумуляторной батарее. Она представлена в виде шестизначного кода, где первые две цифры - дата, следующие две цифры - месяц, а две последние - год производства. Дата изготовления комплектующих указывается на наклейке в виде четырехзначного кода, где первые две цифры - месяц, а последующие две - год производства. Срок службы оборудования составляет 1 год с момента его реализации.

Вся реализуемая продукция имеет удостоверение качества с указанием наименования предприятия-изготовителя, нормативной документации, в соответствии с которой она производилась, даты изготовления и конечного срока реализации.

Внимание!
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение телефона без предварительного уведомления. Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу смартфона из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Необходимо соблюдать правила пользования мобильными устройствами в самолетах, лечебных учреждениях, заправках, химических производствах и прочих местах, где существуют ограничения на пользование мобильной связью, связанные с созданием помех для чувствительного к ним оборудования или наличием горючих материалов.
Необходимо следовать правилам пользования мобильной связью за рулем. Используйте функцию «HandsFree» или остановите машину на время разговора. В редких случаях излучение мобильного телефона при его использовании внутри салона автомобиля может приводить к сбоям в работе электронных систем автомобиля. Расположение телефона в зоне работы подушек безопасности может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.
Во избежание выхода телефона из строя или его воспламенения, не рекомендуется подвергать устройство воздействию высоких температур, давления, повышенной влажности. Не рекомендуется подвергать телефон сильным ударам, это может привести к его выходу из строя.
Запрещается помещать телефон и его аксессуары в микроволновые печи. Это может привести к непредвиденным последствиям, от выхода из строя оборудования до пожара.
Запрещается разбирать устройство и его аксессуары (аккумулятор). Это может привести к выходу его из строя и протечке аккумулятора.
Не накрывайте телефон во время зарядки. Это может привести к перегреву устройства и его воспламенению.
Оберегайте от ударов жидкокристаллический дисплей смартфона. В случае повреждения дисплея и попадания жидкокристаллического вещества в глаза, необходимо срочно промыть глаза водой и обратиться к врачу.
Использование острых предметов для управления сенсорным экраном может привести к его поломке.
Излучение мобильного телефона может являться причиной помех для других устройств связи, в том числе обычных телефонов, теле- и радиоприемников, офисного оборудования.
Использование неоригинального аккумулятора может привести к протечке аккумулятора или его воспламенению.
Во время зарядки телефон следует поместить в хорошо проветриваемое помещение, подальше от легковоспламеняющихся и взрывоопасных объектов.
Не заряжайте устройство в помещениях с повышенной влажностью (ванных комнатах). При попадании воды или другой жидкости на зарядное устройство немедленно отключите его из розетки.
Грязь и пыль в розетке могут помешать нормальному процессу зарядки. Не забывайте протирать зарядное устройство от пыли.
Придерживайтесь использования указанных значений переменного тока. Неверное напряжение может привести, возгоранию, повреждению телефона и зарядного устройства. Не замыкайте зарядное устройство. Короткое замыкание приводит к электрическому шоку, появлению дыма и повреждению устройства.

Транспортирование продукции производится в таре предприятия-изготовителя всеми видами транспорта на любые расстояния. Продукция должна быть упакована в тару, емкости и другие компоненты и материалы, обеспечивающие защиту телефонов от повреждений, порчи и потерь, с целью обеспечения их сохранности при перевозке, перевалке, перегрузке, транспортировке и хранении, а также для исключения доступа к содержимому и возможности причинения вреда грузам, багажу или имуществу перевозчика.
Длительное хранение продукции производится в двойной таре: внутренней и внешней. Для внутренней упаковки применяется специальная упаковочная бумага или полиэтиленовая пленка. В качестве внешней тары используются оригинальные коробки, в которых телефоны были получены от производителя.
Мобильные устройства и их комплектующие должны храниться при климатических условиях:
- температура окружающего воздуха от +5°С до +50°С;
- относительная влажность воздуха до 80% при +25°С.
Утилизация мобильных устройств и их комплектующих вместе с бытовым мусором запрещена и производится в специальных пунктах утилизации.
Внимание!
В смартфоне реализована защита от кражи через введенную учетную запись Google: E-mail и пароль. Сохраните эти данные в другом надежном месте, они потребуются Вам в дальнейшем. Утеря этих данных может повлечь дополнительные расходы.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Телефонный аппарат (смартфон) для сотовых сетей связи

f+ SA50 2GB/16GB 2000mAh GMS

в комплекте с литиевой аккумуляторной батареей BL8753 и зарядным устройством TA8752 соответствуют требованиям нормативных документов:

Государственный орган (система сертификации)	Документ	Номер документа	Срок действия	
Федеральное Агентство Связи	Декларация о соответствии	Д-СМРИ-14258	с	20-окт-2022
			до	19-окт-2025
	Декларация о соответствии	ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.86895/22	с	23-авг-2022
			до	18-авг-2027
	Декларация о соответствии	ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.92693/22	с	25-авг-2022
			до	24-авг-2027
	Декларация о соответствии	ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.90869/22	с	25-авг-2022
			до	24-авг-2027
	Сертификат соответствия	ЕАЭС RU C-RU.HA46.A.04832/22	с	26-окт-2022
			до	не установлен
Срок службы: 1 год				
Изготовитель:	ООО Ф-Плюс Мобайл Преображенская пл., д.8, этаж 27, пом. LXXXVI/1 Москва, Россия			
Производственная площадка	Фуйиан Гуанруи Електроникс Технолоджи Ко., Лтд. Ин Ымшун Екологикал Парк, Лианченг Индастриал Парк, Лонгян Сити, Фуйиан, Китай			
Импортер:	ООО Ф-Плюс Мобайл Преображенская пл., д.8, этаж 27, пом. LXXXVI/1 Москва, Россия			

МАҚСАТЫ ЖӘНЕ ЖИЫНТЫҚ

Сіздің таңдауыңыз бен F+ SA50 2GB/16GB 2000mAh GMS телефонын сатып алғаныңыз үшін алғыс білдіреміз.
F+ SA50 2GB/16GB 2000mAh GMS смартфоны, деректердің пакеттік берілісі режимін (GPRS технологиясы, B класы) және сегіз жайғасымды фазалық модуляциямен қамтылған деректердің жақсартылған арналық берілісі режимін (EDGE технологиясы), UMTS 900/2000 стандарттарын және жоғары жылдамдықты пакеттік деректерге «төмен» желісінде (HSDPA технологиясы) және «жоғары» желісінде (HSUPA технологиясы) қол жеткізу режимін, 802.11 b/g/n және 802.15 (Bluetooth) және жоғары жылдамдықтағы сымсыз деректерді беру (LTE FDD) стандарттарын қолдайтын соңғы абоненттік құрылғы ретінде GSM 850/900/1800/1900 стандартындағы жылдымалы радиотелефон байланысы жүйелерінің құрамында жұмыс істеуге арналған.
Өтінеміз, барлық жиынтықтар өз орнында ма, тексеріңіз:
1. Смартфон
2. Аккумулятор батареясы
3. Тоқ беру құрылғысы
4. USB-кабель
5. Пайдаланушы нұсқаулығы
6. Кепілдік талоны
Ескерту: жиынтық қосымша ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

SIM ЖӘНЕ ЖАДЫ КАРТАСЫН ОРНАТУ

Смартфоныңыз бір уақыттағы артұрлы ұялы байланыс операторларының бір микро SIM картасын және бір нано SIM картасын пайдалануға мүмкіндік береді. SIM-карталарда ұялы байланыс операторларының желісіне телефонды қосу үшін қажетті ақпарат, PIN-код сияқты (Жеке Сәйкестендіру Нөмірі) жеке ақпарат, телефон кітабының жазбалары, хабарламалар және операторлардың өзге де баптаулары сақталады. Кейбір ұялы телефон мүмкіндіктері қызмет провайдері және ұялы байланыс операторы параметрлеріне тәуелді. Жекелеген функциялар қосылған немесе ажыратылған операторы, сондай-ақ олардың функционалдық диапазоны желі параметрлері шектелуі мүмкін болады. Белгілі бір функцияларды болуы және құны туралы ақпарат қызмет провайдерінен алуға болады.
1. Аккумулятор бөлігінің қақпағын ашу үшін корпустың сол жақ төменгі шетті бөлігіндегі терендікке тіркеп, артқы панесін тартыңыз.
2. SIM-карталарды бұрыш қиықтарын ескере отырып, оларға арналған слоттарға орнату қажет.
Назар аударыңыз! Екі слоттың біруақыттағы жұмыс жасауы 3G/4G желісін қолдамайды. 3G/4G желісінде жұмыс істеу үшін SIM-карта мәзірі таңдап алынуы мүмкін. Нано-SIM алу үшін байланыс операторына хабарласыңыз.
3. Жады картасын орнатуөзіне арналған слотта жүргізіледі.
4. Аккумулятор бөлігін қақпақпен жабу және оны толық тіркелгенше басу.
Назар аударыңыз! Жады картасы жиынтыққа кірмейді және жеке сатылады! Аккумуляторды, SIM-карталарды және жады картасын алу кері тәртіпте жүреді.

Назар аударыңыз! SIM слотына тыйым салынады:
• Басқа SIM-карталарды орнатуға (оның ішінде адаптармен),
• SIM-картаны дұрыс емес орнатуға(бұрыш қиығын қараңыз),
• Кесілген басқа типтегі немесе көлемдегі SIM-карталарды пайдалануға.
Ережені сақтамау SIM слотының зақымдануына және кепілдік қызмет көрсетуден бас тартуға алып келеді.

НЕГІЗГІ СИПАТТАМАЛАРЫ

Дисплей 5.0”
Камера 5Mп / 2Mп
Батарея 2000 мАч
Память ROM: 16 Гб / RAM: 2 Гб
Процессор MT6739V/WA

ТОҚ ӨТКІЗУ ҚҰРЫЛҒЫСЫ, ДК-ге ҚОСУ

Телефон тоқ өткізгіші. Желілік тоқ өткізу құрылғысы телефонның аккумулятор батареясына тоқ желісінен тоқ беруге арналған. USB-кабелдің бір ұшын телефонның микро-USB портына қосыңыз, екіншісін тоқ беру құрылғысына (немесе компьютердің USB портына). Тоқ өткізу құрылғысын розеткаға қосыңыз.
ДК-ге қосу. USB-кабелдің бір ұшын телефонның USB-портына қосыңыз, екіншісін - компьютердің USB портына қосыңыз. Дұрыс жалғанған жағдайда сіз ДК-де өз телефоныңыздың файлдарына кіре аласыз.

ТЕЛЕФОНДЫ ҚОСУ ЖӘНЕ СӨНДІРУ

Құрылғыны қосу.
Қуаттауды /шақыруды тоқтатупернесін 5 секунд бойы басып, ұстап тұрыңыз. Егер қажет болса SIM-картаның PIN-кодын енгізіңіз және →I. PIN-кодты сіздің оператор желісіңіз береді. Оны өзгерту үшін, мыналарды жасаңыз, *Настройки – Безопасность – Блокировка SIM-карты – Изменить PIN-код SIM-карты .*

Құрылғыны сөндіру.
Бұғаттау пернесін басыңыз және Мәзірді таңдау шыққанша ұстап тұрыңыз. Выключить пунктін таңдаңыз.

Назар аударыңыз! Құрылғыны қосу және сөндіру бірнеше уақыт алуы мүмкін.

БАСТАПҚЫ БАПТАУ

Құрылғыны алғаш қосқан кезде құрылғыға бастапқы баптау ұсынылады. Сіз баптаудың бір немесе бірнеше қадамдарынан өтіп кетіп, оларға кейінірек оралсаңыз болады. Ол үшін басты экранда қосымшалар мәзірін ашыңыз да, Настройки таңдаңыз.
SIM-карта басымдықтарын баптау:
Мобильді интернет:
Настройки – Сеть и интернет – SIM-карты – Мобильный интернет.
Телефон қоңыраулары:
Настройки – Сеть и интернет – SIM-карты – Разрешить звонки.
SMS:
Настройки – Сеть и интернет – SIM-карты – SMS.
Wi-Fi баптаулары:
Настройки – Сеть и интернет – Wi-Fi.
Аккаунтты қосу:
Настройки – Пароли и аккаунты – Добавить аккаунт.
Телефон құлпын орнатыңыз:
Настройки – Безопасность – Защита устройства – Блокировка экрана.
Уақытты және сағат белдеуін баптау:
Настройки – Система – Дата и время.

ТЕЛЕФОН БАПТАУЛАРЫН ТҮСІРУ

Телефонды қайта өшіріп қосу (бағдарламалық тастау)

Егер сіздің телефоныңыз әдеттегіден баяу жұмыс істейтін болса, қатып қалып немесе қате жұмыс істесе, телефонды қайта сөндіріп қосыңыз. Ол үшін телефонды өшіріңіз, сосын қайта қосыңыз.

Зауыттық баптауларды қалпына келтіру (аппараттық тастау)

Егер сіздің телефоныңыз сіздің әрекеттеріңізге жауап беруден қалса, бағдарламалық тастау шеше алмайтын проблема бар болса, немесе сіз телефонды біреуге бересіз, сіз баптауларды түгел тастай аласыз. Бұндай әрекет телефонды зауыттық қалыпқа келтіреді.
Настройки – Система – Сброс настроек.

Назар аударыңыз!
Сіздің барлық мәліметтеріңіз және қолданушы баптауларыңыз, сонымен қоса барлық жүктелген және орнатылған қосымшаларыңыз өшіріледі. Баптаулар тастамас бұрын, қажетті мәліметтер мен файлдарды қорда сақтауды ұмытпаңыз!

Назар аударыңыз!
Баптауларды тастау жады картасындағы мәліметтерді өшірмейді.

РЕСМИ АҚПАРАТ

Бекітілген басқа қосымшалардың барлық атаулары сауда белгісімен тіркелген болып табылады. Құрылғыда бекітілген ушінші тұлғалардың қызметі жеке ақпаратқа кіруді сұрауы мүмкін. Қызметтік мәліметтерді ұялы желісі арқылы жіберу мүмкін. Бұл ақпарат бағдарламалық қамтамасыз етуге кепілдікті және лицензияны белсендіру үшін пайдаланылуы мүмкін. Өзге қосымшалардың құпиялылық саясатын мұқият оқыңыз.

F+ SA50 2GB/16GB 2000mAh GMS ұялы құрылғысы радио желілік диапазонында сәулеленділіру деңгейіне халықаралық талаптарға сәйкес келеді. Сіңірудің үлестік коэффициентінің шекті мәні (SAR)2,0 Вт/кг аспайды. Бұл қауіпсіз сәулелену үйғарынды шамалары ICNIRP тәуелсіз ғылыми-зерттеу ұйымымен әзірленген және адам денсаулығына қатер төндіру мүмкіншілігін болдырмайды.

F+ SA50 2GB/16GB 2000mAh GMS өнімі шығарылған күн жапсырмада көрсетілген, ол аккумулятор батареясының астында орналасқан. Ол алты мәнді кодтан тұрады, алғашқы екі саны – күні, келесі екі сан – айы, ал соңғы екеуі – шығарылған жылы. Жиынтықтың шығарылған күні жапсырмада төрт мәнді код түрінде көрсетіледі, онда алғашқы екі сан – айы, ал келесі екеуі – шығарылған жылы. Құралдың қызмет көрсету мерзімі оны іске асырған күннен бастап 1 жыл.

Барлық шығарылатын өнімнің өндіруші кәсіпорын атауы, нормативтік құжаты көрсетілген сапа куәлігі бар, яғни оның қайсыма сәйкес өндірілгендігі, шығарылған күні және соңғы мерзімі берілген.

Назар аударыңыз!
Өндіруші жиынтыққа, телефонды техникалық және бағдарламалық қамтамасыз етуге алдын ала ескерту жасамастан өзгертулер енгізуге құқылы. Берілген нұсқаулықты сақтамау, телефонның істен шығуына және одан будан былай кепілдік қызмет көрсетуді алып тастауға әкеп соғады.

ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Ұялы құрылғыларды ұшақтарда, емдеу мекемелерінде, жанармай бекеттерінде, химиялық өндірістерде және басқа да жанғыш заттардың болуымен немесе сезімтал заттар үшін кедергі тудырумен байланысты ұялы байланысты пайдалануға шектеу қойылған басқа да орындарда пайдалану ережелерін сақтау керек.
Автокөлік жүргізгенде ұялы байланысты пайдалану ережелерін сақтау керек. «Hands Free» қызметін пайдаланыңыз немесе сөйлесу уақытында автокөлікті тоқтатыңыз.
Сирек жағдайда ұялы телефонды автокөлік салоны ішінде пайдаланғанда сәулелену автокөліктің электрондық жүйелерінің жұмысына зиян келтіруі мүмкін. Телефонның қауіпсіздік жастықшаларының жұмыс аумағында орналасуы қауіпсіздік жастықшалары іске қосылған жағдайда жарақаттануға алып келуі ықтимал.
Телефонның істен шығуына немесе тұтануына жол бермеу үшін құрылғыны жоғары температура, қысым, жоғары ылғалдылық әсеріне ұшыратпау керек. Істен шығуына алып келуі мүмкін болғандықтан телефонды қатты соққы әсеріне ұшыратуға болмайды.

Телефон мен оның қосалқы бөлшектерін қысқа толқынды пешке салуға тыйым салынады. Бұл құрылғының істен шығуынан бастап, өрт шығуына дейін ауыр салдарға алып келуі ықтимал.
Құрылғы мен оның қосалқы бөлшектерін (аккумулятор, қуаттандыру құрылғылары) бөлшектеуге тыйым салынады. Бұл аккумулятордың істен шығуына немесе ағып кетуіне алып келеді.
Қуаттандыру кезінде телефонның үстін жабуға болмайды. Бұл құрылғының қызып кетуіне және тұтануына алып келуі мүмкін.
Смартфонның сұйық кристалды дисплейін соққыдан қорғаңыз. Дисплей бұзылған және сұйық кристаллды зат көзге түскен жағдайда дереу көзді сумен жуып, дәрігерге жүгіну керек.
Сенсорлы экранды басқару үшін өткір заттарды пайдалану оның істен шығуына алып келуі мүмкін.
Ұялы телефонның сәулеленуі басқа байланыс құралдарына, оның ішінде телефондар, теле- және радиобайланыс құрылғылары, кеңсе құрылғыларына кедергі тудыруға себеп болуы мүмкін.
Тұпнұсқалы емес аккумуляторды немесе қуаттандыру құрылғысын пайдалану аккумулятордың ағып кетуіне немесе оның тұтануына себеп болуы мүмкін.
Батареясы жоқ болған жағдайда қуаттандыру құрылғысын аппаратқа жалғауға болмайды. Батареясын алу алдында телефонның сөніп тұрғанына көз жеткізу керек; керісінше жағдайда телефонда сақталған деректер жоғалуы мүмкін. Қуаттандыру кезінде телефонның батареясын алуға болмайды.
Қуаттандыру кезінде телефонды жақсы желдетілетін ғимаратқа, тез тұтанатын және жарылыс қаупі бар заттардан алыс жерге орналастыру керек. Құрылғының ылғалдылығы жоғары бөлмелерде (ванна) қуаттандыруға болмайды. Қуаттандыру құрылғысына су немесе басқа да сұйықтықтар түскен жағдайда оны розеткадан сыуырыңыз.
Розеткадағы шаң мен ластану қалыпты қуаттандыру үдерісіне кедергі келтіруі мүмкін. Қуаттандыру құрылғысының шаңын сүртуді ұмытпаңыз.
Айнымалы тоқтың көрсетілген шамаларын ғана пайдалану керек. Кернеудің дұрыс болмауы қуаттандыру құрылғысының немесе телефонның істен шығуына немесе тұтануына алып келеді. Қуаттандыру құрылғысын тұйықтауға болмайды. Қысқа тұйықтау электрлік шок, түтіннің пайда болуы немесе құрылғының істен шығуына алып келеді.
Өрт немесе электрлік шоктың алдын алу үшін қуаттандыру құрылғысын шоғырсымының көзге көрінерлік ақаулығы болған жағдайда пайдалануға болмайды. Қуаттандыру құрылғысын бөлшектемеңіз және өзгертпеңіз.
Қуаттандыру құрылғысының шоғырсымына ауыр заттарды орналастыруға болмайды. Розеткадан сыуырғанда қуаттандыру құрылғысының блогынан ұстап тарту керек. Шоғырсымнан тартпаңыз!
Өнімді тасымалдау өндіруші-кәсіпорын ыдысында кез келген арақашықтыққа барлық көлік түрлерімен жүзеге асырылады. Бұйым телефонды зақымданудан, бүлінуден қорғайтын, тасымалдау барысында сақталуын қамтамасыз ететін ыдысқа, басқа да құрамдауыштар мен материалдарға қапталуы керек және қаптама ішіне қол жетімділік пен тасымалдаушы мүлкін немесе жүгін бүлдіруге жол берілмеуі тиіс.
Өнімді ұзақ уақыт сақтау үшін сыртқы және ішкі қосарлы ыдыс қажет. Ішкі қаптама үшін арнайы қаптама қағазы немесе полиэтилен қабықша қолданылады. Сыртқы қаптама ретінде өндіруші телефондарды шығарған түпнұсқалы қораптар пайдаланылады.

Абоненттік радиостанциялар мен олардың толымдаушылары келесі климаттық жағдайларда сақталуы керек:
– салқындатушы ауа температурасы +5°С - +50°С;
– салыстырмалы ауа ылғалдылығы+25°С та 80%.

Абоненттік радиостанциялар мен олардың толымдаушыларын тұрмыстық қоқыспен бірге кәдеге жаратуға тыйым салынады және арнайы кәдеге жарату орындарында жүзеге асырылады.

Назар аударыңыз!
Смартфонда Google: E-mail және құпия сөз енгізілген есепті жазбасы арқылы урлықтан қорғау қарастырылған. Осы мәліметтерді тиісті жерде сақтаңыз, олар болашақта қажет болуы мүмкін. Осы мәліметтерді жоғалту қосымша шығындарға алып келуі мүмкін.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ

Сервистік орталық Алматы қаласында келесі мекен жай бойынша орналасқан
RSS сервистік орталығы
050000, Алматы қ., Фурманов к., 165 ү.
Телефон: +7 (727) 222-00-00
E-mail: service@alm.rss.ru
Web-site: http://www.rss.kz/

Жұмыс уақыты:
Дүйсенбі – жұма 9:00-19:00
Сенбі 9:00-16:00
Жексенбі демалыс

Қазақстан аумағында наразылықтар қабылдауға арналған өкілдік атауы және мекен жайы:
«Марвел Қазақстан» ЖШС
Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Ходжанов к., 57/8
Телефон: 8-727-3969000
E-mail: info@marvel.kz

Өндіріс мекен жайы:
ООО «Ф-Плюс Мобайл». 107061, Российская Федерация, город Москва, площадь Преображенская, дом.8,эт.27, пом. LXXXVI, ком.1. тел.+7 (495) 745-9898